



1^{ère} Opération: découpe et pose du bord de fuite Balsa 10/10 renforcé
de chaque côté avec de la fibre 40g/m²

2^{ème} Opération: découpe et pose du bord d'attaque

3^{ème} Opération: découpe et pose du Balsa 6x6

4^{ème} Opération: ponçage de l'ensemble

5^{ème} Opération: découpe avant la pose sur le tube



Quadrillage de la dôme Balsa 10/10

30°