



ie à enlever quand l'aile est terminée
 réaliser l'articulation des volets
 sur les bouts d'aile et 3mm sur la partie centrale



Winglet vue en coupe (avant ponçage en trait)

